LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA

Gasoline

Limpiador de catalizador de gasolina.

Aditivo para agregar al combustible de gasolina

APLICACIONES

El **LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL** es un aditivo limpiador diseñado para ser utilizado en todo tipo de convertidores catalíticos de motores de gasolina, catalizadores de oxidación y convertidores catalíticos de tres vías (TWC). **LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL** limpia todos los sistemas de combustible, disuelve resinas, gomas y depósitos de carbón en las sondas Lambda y los panales del convertidor catalítico.

Mezclado con gasolina, **LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL** proporciona:

- Limpieza más rápida y eficiente del convertidor catalítico y los sensores de oxígeno.
- Restaura la potencia y el rendimiento originales del motor.

PERFORMANCE

Un convertidor catalítico limpio y, por lo tanto, un sistema de post-tratamiento limpio es una condición necesaria para que funcione eficazmente un motor. Al aumentar el rendimiento del convertidor catalítico y las sondas Lambda, **LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL** permite:

- Limpieza más rápida y eficiente de los canales internos del convertidor catalítico.
- Mantenimiento de la limpieza de los sensores de oxígeno y convertidores catalíticos.
- Mayor confiabilidad del motor.

El uso del **LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL** asegurará:

- Mejor rendimiento del motor y comodidad de conducción.
- Mayor potencia: arranque, ralentí y aceleración mejorados.
- Reducción del consumo de combustible y emisiones contaminantes en el escape.

LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL actúa durante el funcionamiento proporcionando una perfecta lubricación durante la fase de limpieza y evita que se depositen las micropartículas extraídas.

RECOMENDACIONES DE USO

Vierta una lata entera del **LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL** en el tanque de gasolina antes de repostar. Una lata es suficiente para depósitos de gasolina de 20 a 40 litros.

- En modo curativo, vierta toda la botella por 20L de gasolina.
- En modo preventivo, verter toda la botella por 40L de gasolina (cada 5000 km)
- Para mantener los beneficios de la limpieza del convertidor catalítico, use **LIMPIA CATALIZADORES - GASOLINA MOTUL** regularmente para un rendimiento óptimo.

Peligroso. Observe las precauciones de uso en la Hoja de Seguridad.

MOTUL MEXICO se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha técnica, de manera tal de ofrecer a nuestros clientes los últimos avances técnicos. Las especificaciones definitivas del producto serán las del momento del pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.